

PRYME[®]
RADIO PRODUCTS

**PRYME PTT-600
Bluetooth Microphone
快速使用手册**



基本信息

多功能通话键
PTT键



音量调节键



LED 指示灯

3.5mm音频
输出口



电源开关/配对键

Mini USB
充电口

基本功能操作

开机/关机

按下电源开关3秒PTT-600开机
开机状态下按下电源开关3秒PTT-600关机

音量调节

音量调节按键分为音量增大和音量减小键，
可通过正负调节达到舒适音量。

多功能通话键/PTT键

配对对讲软件使用： PTT-600与对讲软件
建立连接以后该按键每次按下会触发送话功
能，松开按键送话功能断开。

当有电话拨入时按下该按键即接通电话，通
话中按下该按键即挂断电话。

配对及连接

- PTT-600进入配对状态需要在关机状态
下按住电源键6秒蓝牙手咪的指示灯出现
红色和蓝色交替闪烁，表示已经进入配
对状态。
- 把具有蓝牙功能的手机打开蓝牙功能并
调为发现新设备的状态，当看到新设备
列表中有PTT-100点击该设备，如提示
输入配对码可输入0000，设备会自动建
立连接。
- 当PTT-600和手机因超出通讯范围中断
通讯后，回到正常通话范围的PTT-600
按一次多功能通话键即可和蓝牙适配器
自动恢复无线连接。

产品参数

包装清单

PTT-600蓝牙麦克风*1 MINI USB充电器*1
产品使用手册*1 质量保证卡*1

产品型号： PTT-600
蓝牙版本： Fully Qualified Bluetooth v4.0.
工作范围： Power class 2,10米
工作温度： -20℃±2℃~50℃±2℃
重 量： 130克
待机电流： 25 mA (平均值)
电池容量： 1000mAh
通话时间： 40小时
输入电压： 5V
麦克风输出： 1.5W
接收灵敏度： -82dBm (typ.)
协议支持： HSP / HFP / A2DP / AVRCP/
PBAP / SPP / MAP profile supports
PTT控制功能： 内置
指示灯： LED双色
功能特征： 回波消除、噪音消减、立体声音
频(A2DP音频),扩展特性SBC, MP3, AAC, Fast
stream, APTX codec support
认证标准： FCC CE RoHS

PRYME Radio Products
www.pryme.cn
service@pryme.cn

规格参数

蓝牙版本	Fully Qualified Bluetooth v4.0
重量	130g(不包括耳机)
功能特征	回波消除、噪音消减、立体声音频(A2DP音频)、扩展特性SBC, MP3, AAC, Fast stream, APTX codec support
协议支持	HSP / HFP / A2DP / AVRCP/ PBAP / SPP / MAP profile supports
R.F. Spec	Class 2
输出功率	1.5w
接收灵敏度	-82dBm (typ.)
通讯范围	Power class 2,10米
电池容量	1000mAH
PTT功能	内置
平均通话时间	40小时
工作温度	-15° C ~ +50° C

外接耳机附件

PTT-600可接插3.5mm音频接口的有线耳机，进行声音的收听

可选耳机附件列表

型号	特征描述	图片
EP31-LSCS-35S	空气导管式收听耳机	
EP67-LSC-35S	G型听筒收听耳机	
EP68-LSC-35S	空气导管式收听耳机	

充电方式



1. 充电前请确认PTT-600蓝牙耳机处于关机状态。
2. 打开PTT-600蓝牙耳机侧面的充电接口保护盖，插入随机附赠的充电电缆。
3. 把充电电缆的另一端插入附赠的充电头上，并把充电头插入墙插座。
4. 一次完整的充电为大约4小时，充电中PTT-600的指示灯会显示为红色，当充电完成指示灯会熄灭。

LED指示灯状态

状态及说明	LED指示灯	释义
•PTT-600没有进行任何无线连接和配对		
设备关机	无任何显示	PTT-600关机
关机状态下，按下电源键3秒	红色和蓝色指示灯闪亮1秒后关闭	PTT-600开机
关机状态下，按下电源键6秒	红色和蓝色指示灯交替闪烁	PTT-600进入配对模式
设备开机状态下，按下电源键3秒	红灯闪烁三次	PTT-600关机
设备开机没有配对任何蓝牙设备或配对的蓝牙设备丢失连接	蓝色指示灯每2秒闪烁一次	没有配对或丢失连接
•PTT-600充电		
充电中	红色LED灯长亮	
充电完成	红色LED灯熄灭	
电池电量低	红色LED灯每6秒闪一次	耳机中每6秒会有“哔”声响起

质保及售后服务

PRYME普莱美提供所售产品一年质保服务，质保期内设备出现任何非人为损坏的故障及正常使用损耗导致的设备不能正常使用我们会提供免费维修服务。

质量保证只提供给原始购买者。它不包括由于不可抗拒的自然力、滥用、误用、不当或不正常使用、错误的安装、使用非原装充电装置、闪电、过载电压或任何非PRYME授权维修导致的设备损坏。

质量保证不包括易耗品的损耗，且不包括在运输途中的损坏。

技术支持网站：<http://www.pryme.cn>

技术支持电话：400-000-8014

技术支持邮箱：service@pryme.cn

COPYRIGHT AND TRADEMARK INFO
© 2016 PRYME Radio Products, All rights reserved.

PRYME® is trademarks owned by PRYME Radio Products. All other products or service names are the property of their respective owners.

DISCLAIMER: The Bluetooth wireless link used by PRYME products is an open standard, unsecured technology. As such, it is not recommended for first-responder or other mission critical users.